igro Artikelpass

Heitmann Pure Reine Citronensäure,flüssig 500ml

Artikelnummer: 6802100



Heitmann

Kalkablagerungen sind nicht nur unansehnlich. Sie beeinträchtigen auch die Funktion und Lebensdauer von Elektrogeräten und sind Schmutz-und Keimfänger. HEITMANN Reine Citronensäure löst Kalkablagerungen in Küche und Bad kraftvoll und lebensmittelsauber.

Reine Citronensäure

Funktionale Bezeichnung: ENTKALKER

Marke: HEITMANN PURE | **Inhalt:** 500 ml | **Gebindeinhalt:** 4

Hinweise / Zusatzstoffe / Konservierungsstoffe:

Enthält CITRIC ACID. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt/Hersteller anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise zur Lagerung & Verwendung:

- **Lagerung:** Unter Verschluss aufbewahren.
- **Verbraucherhinweis:** Kaffee-/Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten, Kapsel-/Padmaschinen: 1/2-1 Tassen (75-150ml) Citronensäure in 1/2 L Wasser geben und in den Wassertank der Maschine füllen. Gerät einschalten, durchlaufen lassen. Anschließend 2 x mit klarem Wasser spülen. Wasserkocher/-Kessel, Schnellkocher, Eierkocher oder Tauchsieder: 1/2 Tasse (75ml) Citronensäure ins Gerät geben und bis zum Kalkansatz mit Wasser auffüllen. Lösung im Gerät erhitzen. Kurz einwirken lassen. Gut nachspülen. Tauchsieder in eine Lösung aus 1/2 Tasse (75ml) Citronensäure und 1L Wasser stellen, mit dem Tauchsieder erhitzen. Anschließend gut abspülen. Geschirrspüler:

Zuerst den Türbereich mit Citronensäure reinigen. Dann 1 1/2 - 2 Tassen (225-300ml) Citronensäure in die leere Spülmaschine geben. Programm ohne Vorspülgang wählen (mind.50°C) und ohne Geschirr durchlaufen lassen. Tee-/Kaffeekannen, Tassen, Zahnputzbecher: Zur Beseitigung von Schlieren und Ablagerungen 1/2 -1 Tasse (75-150ml) Citronensäure mit 1/2 L heißem Wasser mischen und ins Gefäß geben. Kurz einwirken lassen und anschließend gut spülen. Angebrannte Edelstahltöpfe und Pfannen: 1/2 Tasse (75ml) Citronensäure mit 1 Tasse Wasser mischen. Lösung in Topf/Pfanne aufkochen und einige Minuten kochen lassen. Anschließend gut spülen. Nicht geeignet für Marmor, Emaille, Aluminium.

Abmessungen / Gewichte:

Bruttogewicht: 616 g

Höhe: 215 mm

Tiefe: 66 mm

Breite: 66 mm

Lieferanten-Art.-Nr.: 1008288
Markeninhaber: Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG
Datenbereitsteller: BRAUNS-HEITMANN GmbH & Co. KG
Warengruppe (GPC): Descalers
Datenstand: 14.07.2026
Produktbild: Ansehen

Inverkehrbringer / Kontakt:
Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG
Lütkefeld 15

DE-34414 Warburg